

ALFIstyle®

Instalace hliníkové poličky do akustických panelů

Obsah balení

- 2x Šroub o rozměru 4x25 mm
- 2x Plíšek 30x13 mm z nerezové oceli
- Instalační klíč
- Hliníková polička
- 3x kovová násada



Připravte nerezový držák

- Použijte přiloženou nerezový plíšek o rozměrech 30×13 mm (tloušťka 1 mm) se třemi zarovnanými otvory a vložte šroub do prostředního otvoru.



Použití instalačního klíče

- Nasadte klíč na šroub.
- Ujistěte se, že dva vyvýšené výstupky klíče zapadají do otvorů v plíšku



Umístění držáku na panel

- Přitlačte nerezový plíšek (s připevněným klíčem) proti drážce dřevěného lamelového akustického panelu.
- Otáčejte klíčem **ve směru hodinových ručiček**, aby se deska zasunula do mezery mezi MDF lamelou a PET podkladem.
- Pokračujte v otáčení, dokud nebude deska pevně zajištěna v lamelové struktuře.
- V případě, že otočit nejde posuňte plíšek trošku jinam. Může to být způsobeno tím, že v místě jsou lamely připevněny cvoky, které brání otočení.
- Opakujte tento postup s rozmezím 2 mezer.



Sejmutí klíče

- Jakmile je plíšek pevně upevněn, vytáhněte odstraňte klíč.
- Šroub zůstane zapuštěný v panelu a nerezová deska bude pevně ukotvena.



Instalace věšáku

- Nasadte hliníkovou poličku na šrouby, který jste právě nainstalovali.



Našroubování kovových násad

- Nasadte kovové násady na šrouby pod poličkou.
- Ručně utáhněte tak, aby pevně přitiskla poličku na místě.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste předešli poškození MDF lamel.



Závěrečná kontrola

- Ujistěte se, že je polička stabilní a unese požadovanou zátěž.
- Pokud je potřeba upravit polohu, zopakujte předchozí kroky na jiném místě panelu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz