

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

CZ Keramický obklad pro vnitřní použití – CER001

Technické parametry

Tolerance rozměrů	±0,2 %
Tolerance tloušťky	±0,2mm
Nasákavost	>14-17 %
Třída tvrdosti podle Mohse	min 3
Aplikace v interiéru	ANO
Aplikace v exteriéru	NE

Návod na instalaci

- 1) Příprava povrchu
Podklad musí být suchý, rovný a bezprašný. Drobné trhliny lze vyrovnat stěrkovou hmotou. Před obkládáním doporučujeme povrch penetrovat.
- 2) Řezání dlaždic
Při řezání dlaždic doporučujeme použít speciální řezačku na obklady a dlažbu. Naříznutí se provádí na vrchní straně. Pro zhotovení kulatých otvorů použijte vrtačku s nástavcem pro frézování otvorů.
- 3) Pokládání
Před samotnou pokládkou si místnost pečlivě změřte a pokládání naplánujte. Pro obkládání používejte výhradně lepidlo určené na obklady a dlažby. Lepidlo roztírejte pomocí zubové stěrky. Pokládku začněte od středu obkládané plochy. Během obkládání neustále kontrolujte vodorovnou polohu dlaždic.
- 4) Spárování
Před spárováním spáry vyčistěte. Pro spárování použijte výhradně spárovací hmotu a řiďte se návodem výrobce. Rohové a dilatační spáry spárujte silikonem nanášeným přímo z kartuše.

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD NA POUŽITIE VÝROBKU

SK **Keramický obklad na vnútorné použitie - CER001**

Technické parametre

Tolerancia rozmerov	±0,2 %
Tolerancia hrúbky	±0,2mm
Nasiakavosť	>14-17 %
Trieda tvrdosti podľa Mohsa	min 3
Aplikácia v interiéri	ÁNO
Aplikácia v exteriéri	NIE

Návod na inštaláciu

- 1) **Príprava povrchu**
Podklad musí byť suchý, rovný a bezprašný. Drobné trhliny je možné vyrovnat' stierkovou hmotou. Pred ukladanim odporúčame povrch penetrovať.
- 2) **Rezanie dlaždíc**
Pri rezaní dlaždíc odporúčame použiť špeciálnu rezačku na obklady a dlažbu. Narezanie sa vykonáva na vrchnej strane. Na zhotovenie okrúhlych otvorov použite vŕtačku s nástavcom na frézovanie otvorov.
- 3) **Kladenie**
Pred samotnou pokládkou si miestnosť starostlivo zmerajte a pokladanie naplánujte. Na obkladanie používajte výhradne lepidlo určené na obklady a dlažby. Lepidlo rozotierajte pomocou zubovej stierky. Pokládku začnite od stredu obkladanej plochy. Počas obkladania neustále kontrolujte vodorovnú polohu dlaždíc.
- 4) **Spárovanie**
Pred škárovaním škáry vyčistite. Na škárovanie použite výhradne škárovaciu hmotu a riadte sa návodom výrobcu. Rohové a dilatačné škáry škárujte silikónom nanášaným priamo z kartuše.